- ■本書の著作権は弊社に帰属します。本書の一部または全部を弊社に無断で転載、複 製、改変などを行うことは禁じられております。
- ■BUFFALOTM、AirStationTM、AOSSTMは、株式会社バッファローの商標です。本 書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。本書で は、 \mathbb{M} 、 \mathbb{O} 、 \mathbb{R} などのマークは記載していません。
- ■本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なし に変更される場合があり、現に購入された製品とは一部異なることがあります。
- ■本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一ご不審な点や誤り、記 載漏れなどがありましたら、お買い求めになった販売店または弊社サポートセンタ ---までご連絡ください。
- ■本製品は一般的なオフィスや家庭のOA機器としてお使いください。万一、一般OA 機器以外として使用されたことにより損害が発生した場合、弊社はいかなる責任も 負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高い安全性が要求さ れる田途には使用しないでください。
- ・一般OA機器よりも高い信頼性が要求される機器や電算機システムなどの用途に 使用するときはご使用になるシステムの安全設計や故障に対する適切な処置を 万全におこなってください。
- ■本製品は、日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本 国外では使用しないでください。また、弊社は、本製品に関して日本国外での保守 または技術サポートを行っておりません。
- ■本製品のうち、外国為替および外国貿易法の規定により戦略物資等(または役務)に 該当するものについては、日本国外への輸出に際して、日本国政府の輸出許可(ま たは役務取引許可)が必要です。
- ■本製品の使用に際しては、本書に記載した使用方法に沿ってご使用ください。特に、 注意事項として記載された取扱方法に違反する使用はお止めください。
- ■弊社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しますが、記憶されたデータ が消失・破損した場合については、保証しておりません。本製品がハードディスク 等の記憶装置の場合または記憶装置に接続して使用するものである場合は、本書に 記載された注意事項を遵守してください。また、必要なデータはバックアップを作 成してください。お客様が、本書の注意事項に違反し、またはバックアップの作成 を怠ったために、データを消失・破棄に伴う損害が発生した場合であっても、弊社 はその責任を負いかわますのであらかじめご了承ください。
- ■本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、弊社に故意ま たは重大な過失があった場合を除き、本製品の購入代金と同額を上限と致します。
- ■本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を修補し、または瑕疵のない 同一製品または同等品に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じま

— — — — 切り取り — — — — — —

保 証 書

この製品は厳密な検査に合格してお届けしたものです。

お客様の正常なご使用状態で万一故障した場合は、この保証書に記載された期間、条 件のもとにおいて修理をいたします。

・修理は必ずこの保証書を添えてご依頼ください。

・この保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。

株式会社バッファロー

本社 〒457-8520 名古屋市南区柴田本通四丁目15番

| | フリガナ |
|---------|-----------|
| お名前 | |
| ご 住 所 | ₹ |
| С ш /// | TEL:() - |

| 製品名 | |
|----------|---|
| 保証期間 | ご購入日より1年間 |
| ご購入日 | 年 月 日 |
| ※販売店様記入欄 | ご購入日が確認できる書類(レシートなど)を添付の上、修理をご 依頼ください。 |

※以下は弊社内での業務連絡として使用しますのでお客様はご記入なさらないでください。

| 年 月 日 | サービス内容 | 担当 |
|-------|--------|----|
| | | |
| | | |
| | | |

■電波に関する注意

- 本製品は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線局の無線設備として、技 術基準適合証明を受けています。従って、本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。また、本製品は、日本国内でのみ使用できます。
- 本製品は、技術基準適合証明を受けていますので、以下の事項をおこなうと法律で罰せ られることがあります。
- ・本製品を分解/改造すること
- ・本製品を利用が、いますること ・本製品の裏面に貼ってある証明ラベルをはがすこと IEEE802.11a対応製品は、電波法により屋外での使用が禁じられています。 ● IEEE802.11b/g対応製品は、次の場所で使用しないでください。
- 電子レンジ付近の磁場、静電気、電波障害が発生するところ、2.4GHz付近の電波を使用しているものの近く(環境により電波が届かない場合があります。)
- IEEE802.11b/g対応製品の無線チャンネルは、以下の機器や無線局と同じ周波数帯
- 産業・科学・医療用機器
- 工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の無線局
- ①構内無線局(免許を要する無線局)②特定小電力無線局(免許を要しない無線局)
- IEEE802.11b/g対応製品を使用する場合、上記の機器や無線局と電波干渉する恐れがある ため、以下の事項に注意してください。
- 1 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局が運用 されていないことを確認してください。
- 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した 場合は、速やかに本製品の使用周波数を変更して、電波干渉をしないようにして
- ください。 3 その他、本製品から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生し た場合など何かお困りのことが起きたときは、弊社サポートセンターへお問い合わせく

| | 使用周波数带域 | 2.4GHz |
|--|----------|---|
| | 変調方式 | DS-SS方式/OFDM方式 (IEEE802.11b/g対応製品) DS-SS方式 (IEEE802.11b対応製品) |
| | 想定干渉距離 | 40m以下 |
| | 周波数変更の可否 | 全帯域を使用し、かつ「構内無線局」「特定小電力無線 局」帯域を回避可能 |

お問い合わせ・修理窓口・備品販売窓口

修理窓口・添付品の販売については、以下の順にてご確認いただきますようお願い致します マニュアル(印刷物、添付 CD 等)の設定内容・困ったときは(Q&A)をご確認ください。

弊社ホームページにて**最新 Q&A 情報、最新ドライバ・ファームウェア**をご確認ください。

サポート情報 **86886.jp** (ハローバッファロー) (http://www.不要)

上記で改善しない場合は、**バッファローサポートセンター**へお問い合わせください。 お問い合わせの際は、以下「必要な情報」③~⑦をあらかじめご確認ください。

インターネット(E メール)でのお問い合わせ先

電話でのお問い合わせ先 ※電話番号はお掛け間違いのないようにご注意ください。

東京第1 03-5781-7435 東京第2 03-5365-3102

IP電話 050-3101-0070

_{名古屋} 052-619-1825

手紙でのお問い合わせ先

〒457-8570 名古屋市南区豊田 3-3-5 (株)バッファロー サポートセンター宛

| 理は以下の バッ | ファロー修理センターまでご依頼ください。※修理品送付の前に弊社への連絡は不要 |
|-----------------|---|
| 保証書について | 修理送付前に本製品添付の保証書記載の保証契約約款をよくお読み下さい。 |
| 修理 web 予約 | 弊社ホームページより修理の web 予約、受付けた修理品の状況確認が可能です。 |
| | 86886.jp/shuri/ (http://www 不要) |
| 送付先住所 | 〒457-8570 愛知県名古屋市南区豊田 3-3-5 |
| | 株式会社バッファロー修理センター受付宛 |

052-698-7330 ※ご依頼の修理品に関するお問合せのみ承っております。 雷話番号

日本 (祝日を除く) 9:30 ~ 12:00 13:00 ~ 17:00 本製品 (根日を除く) 9:30 ~ 12:00 13:00 ~ 17:00 本製品 (東証書 (原本)、修理依頼票 (*) * 修理依頼票(野社ホームページよりや)ンロード可能です。修理依頼票を添付できない場合は、以下「必要な情報」を記載した資料を製品と一緒にお送りください。

(注意事項) 物口は、以下1必要な情報」を記載した資料を製品と一緒にお送りください。
※発送は宅配便等控えが残る方法にてお送りください。控えが残らない郵送は固くお断りします。
※修理依頼時の送料は、送り主様の負担とさせていただきます。なお、輸送中の事故においては、弊社は責任を負いかは事で。輸送会社に保証していただくなどの措施をお取りください。
※バードディスク、フラッシュメモリ等の記憶装画内のデータは保証できませんので、修理に送付される前に予めお客様にてバックアップをとっていたださますようお願いします。
※AIRStation, BroadStation, LinkStation, TeaStation は、修理の際に出荷時の状態に戻す為、設定内容(接続ユーザ名・バスワード・海陽号キー(WEP)等)を消去しますので、ご送付前に必ず設定内容を控えてください。
※修理させていただいた製品の保証期間は、元の保証期間の終了日又は、修理完了日より3ヶ月間のいずれか長の状態に表する。

製品の添付品販売(一部)、ダウンロード(ドライバ・ファームウェアなど)の代行サービス(有料)は下記のページをご覧ください。

添付品の販売(備品販売窓口)ページ 86886.jp/bihin/ (http://www.不要)

ユーザ登録はこちらのページ **86886.jp/user/** (http://www.不要)より登録いただけます。

必要な情報

②平日昼間の連絡先 ○ 十口号回の遅相元(氏名・住所・電話番号(内線)・FAX番号)③バッファロー製品名④バッファロー製品のシリアルナンバー

受解中30を証代、例めから、ある日突然等)、 発生頻度(必ず、時々、時間が経つと等) ご使用環境(パンコン機会、OS (Windows XP等)、周辺機器) ⑧製品以外の添付品(ACアダプタ、ケーブルなど)

受付時間や電話番号などは、変更されることがあります。最新の内容は、弊社ホームページでご確認ください。

This product supports only Japanese language. Technical and customer support is limited to Japan only. This product supports Japanese language Operating Systems ONLY.

弊社へご提供の個人情報は次の目的のみに使用し、お客様の同意なく第三者への開示は致しません。 ・お問合せに関する連絡、製品向上の為のアンケート(サポートセンター)。添付品の販売業務(備品販売窓口) 製品返送と詳細症なり確認り規模部部(品質向しつ為の返送後の動件状況確認(修理センター)

らくらく!セットアップシート 2006年 10月18日 第2版発行 発行 株式会社バッファロー BUFFALO

PY00-31250-DM10-02 2-01 C10-012

無線アダプタ マニュアル

らくらく! セットアップシート

このたびは、本製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。本製品を正しく使用するために、はじめにこのマニュアルをお読みくだ さい。お読みになった後は、大切に保管してください。

セットアップをおこなう前に

- ・Windows 2000/98SEをお使いの場合は、パソコンにInternet Explorer5.5以降がインストールされている必要があります。
- ・本製品のパッケージ内容は、外箱に記載されています。
- ・本製品の製品仕様およびランプ仕様は、エアナビゲータCD内の 「AirStation設定ガイド」に記載されています。詳しくは、本紙「補足 情報」(P.2)の「製品仕様・ランプ仕様を確認する」を参照してくださ
- ・本製品の保証書は本紙に印刷されています。本製品の修理をご依頼 いただく場合に必要となりますので、大切に保管してください。
- ・追加情報が別紙で添付されている場合は、必ず参照してください。
- ・最新の製品情報や対応機種については、カタログまたはインターネ ットホームページ(buffalo.jp)を参照してください。

セットアップしよう

無線アダプタ(子機)をパソコンに取り付けてドライバおよびユー ティリティをインストールします。

まだ取り付けないでください

無線アダプタ(子機)は、画面に取り付け指示が表示されてから、取り付 けてください。

先に取り付けると、「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示さ れます。その場合は、[キャンセル]をクリックして、無線アダプタ(子 機)を取り外してください。

パソコンを起動します。

② 添付のCD-ROM(エアナビゲータCD)をパソコンにセッ しばらくすると、エアナビゲータが起動します。








·「AirStation無線アダプ タ(子機)」をクリックし ます。

「インストール開始」をクリックします。

画面にしたがって、インストールをおこなってください。

しばらくセットアップを続けると、下の画面が表示されます。



●AOSS™対応のAirStation(親機)と自動接続する場合 「AOSSでワンタッチ簡単接続(おすすめ)」をクリックした後、画面 にしたがってAirStation(親機)のAOSSボタンを約3秒間押し続

⇒AOSSの手順やAOSSボタンについては、お使いのAirStationの マニュアルを参照してください。

画面にしたがって、セットアップを続けてください。 インターネットに接続できたら、設定完了です。

●アクセスポイントを手動で検索して接続する場合

「他社製アクセスポイントなどを手動で検索して接続」をクリック した後、アクセスポイントに接続してください。 ⇒詳細な手順は、下記を参照してください。

1.AirStation(親機)または他社製アクセスポイントが検索 されます。





- ・この接続をプロファイルに登録する場合は、「プロファイル に登録する」のチェックマークをつけて、「接続」をクリック します。
- ・暗号化方式が「WEP」の場合は、通常、「1」の欄に暗号化キー を入力します。



※親機との距離が近すぎるとスループットが落ちる場合があり ます。通信時は、親機と30cm以上離してお使いください。

画面にしたがって、セットアップを続けてください。 インターネットに接続できたら、設定完了です。

困ったときは

参照してください

画面・イラストを使ったわかりやすい解決策が記載してあります。

●無線アダプタ(子機)のドライバがインストールできない場合 (ランプが点灯・点滅しない)

- ⇒無線アダプタ(子機)を下記の手順で再インストールしてください。 1.添付のCD-ROM(エアナビゲータCD)をパソコンにセットします。
- 2.[オプション]→[ドライバの削除]より、無線アダプタ(子機)のドライ バをいったん削除します。
- 3.本紙「セットアップしよう」の手順②(P.1)から再度インストールをお こなってください。

●AOSSでAirStation(親機)と接続できない場合

⇒AOSSで接続できないときは、AirStation(親機)と無線アダプタ(子 機)を近づけてから、再度AOSSで接続してください。 詳細な手順は、「AirStation設定ガイド※」」の中の「困ったときは(カ テゴリ別Q&A)」→「AirStationとの接続で困ったとき」→ 「AirStation(親機)に無線接続ができない場合」を参照してくださ

●AOSSで無線接続したい

L1

- ⇒AOSSでAirStation(親機)と無線アダプタ(子機)を無線接続するに は、以下の手順でおこないます。
- 1. 画面右下のタスクトレイにある ? アイコンを右クリックして、 「プロファイルを表示する」を選択します。



・「AOSS」ボタンをクリック します。



3. 以後は、画面にしたがって接続を完了させてください。

●PCカード接続のCD-ROMドライブをお使いの場合 (PCカードタイプの無線アダプタをお使いの場合)

- ⇒PCカードスロットが一つだけのパソコンでは、CD-ROMドライブ と無線アダプタを同時に使用できません。「エアナビゲータCD」内の ファイルをハードディスクにコピーしてからセットアップをおこな
- 1.デスクトップ上に新しいフォルダを作ります。
- 2.エアナビゲータCD内のすべてのファイルを、そのフォルダにコピーし
- 3.コピーが終わったら、コピー先の[AirNavi]アイコン(3.コピーが終わったら、コピー先の[AirNavi] アイコン(3.コピールの[AirNavi] アイコン(3.コピールの[AirNavi] アイコン(3.コピールの[AirNavi] アイコン(5.コピールの[AirNavi] アイ クリックします。

●パソコン同士をネットワークで接続する場合

- ⇒各パソコンにネットワークの設定が必要です。Windowsのマニュア ルやヘルプを参照して設定してください。
- 「AirStation設定ガイド※」」の中の「困ったときは(カテゴリ別Q&A)」 →「パソコンとの通信で困ったとき」→「パソコンのフォルダの共有設 定例」にも設定例が記載されていますので、参考にしてください。
- ※1 右記「補足情報」の「AirStation設定ガイドの読み方」を参照。

補足情報

●本製品を取り外す

- ⇒Windowsの動作中に無線アダプタ(子機)を取り外すときは、以下の 手順にしたがってください。
- ※Windows Me/98で、USB対応無線アダプタを取り外すときは、以下 の手順をおこなう必要はありません。そのままパソコンから取り外し
- 1.タスクトレイに表示されている取り外しアイコン(🍆)をクリッ クし、[<お使いの無線アダプタ>を安全に取り外します]を選択し
- ※取り外しアイコンは、Windowsによって異なります (Windows Me/2000: S. Windows 98SE: S.).
- 2.「安全に取り外すことができます」と表示されたら、無線アダプタ

●AirStation設定ガイドの読み方

- ⇒AirStation設定ガイドは、以下の手順でお読みください。 1.CD-ROM「エアナビゲータCD」をパソコンにセットします。
- 2.[マニュアルを読む]をクリックします。
- 3.「マニュアルをインストールしてから読みますか?」と表示されま すので、インストールする場合は、[はい]をクリックします。 ※ インストールしたマニュアルは、[スタート] - [(すべての)プログ ラム] - [BUFFALO] - [エアステーションユーティリティ] -[AirStation設定ガイド]から、いつでも参照することができます。
- 4.「AirStation 設定ガイド」が表示されますので、ご覧になりたい項 目をクリックしてください。

●製品仕様・ランプ仕様を確認する

- ⇒製品仕様・ランプ仕様は、「AirStation設定ガイド」に記載されていま
- 1.「AirStation設定ガイド」を表示します。 (上記「AirStation設定ガイドの読み方」を参照)
- 2.「マニュアルを読む」の中の「製品情報」-「AirStation(親機)/無 線アダプタ(子機)」-「無線アダプタ(子機)の製品仕様」をクリッ クしてください。
- ※お使いの無線アダプタの製品名は、無線アダプタ本体に記載されてい

●IEEE802.11aの無線機能を無効にする/屋外で無線アダプタ(子 機)を使う場合

IEEE802.11a対応無線アダプタは、電波法により屋外で使用する ことができません。そのため、本製品を屋外で使用する場合は、 IEEE802.11aの無線機能を無効にする必要があります。

- ⇒無効にする手順は、「AirStation設定ガイド」に記載されています。
- 1.「AirStation設定ガイド」を表示します。
- (上記「AirStation設定ガイドの読み方」を参照)
- 2.「困ったときは」の「カテゴリ別Q&A」をクリックします。
- 3.「無線LANアダプタで困ったとき」をクリックします。
- 4.「IEEE802.11aの無線機能を無効にしたい」をクリックします。

安全にお使いいただくために 必ずお守りください

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全 にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しました。正し く使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使 いください。なお、本紙には弊社製品だけでなく、弊社製品を組み込ん だパソコンシステム運用全般に関する注意事項も記載されています。 パソコンの故障/トラブルや、いかなるデータの消失・破損または、取 り扱いを誤ったために生じた本製品の故障/トラブルは、弊社の保証対 象には含まれません。あらかじめご了承ください。

■使用している表示と絵記号の意味

警告表示の意味

絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の 注意事項を守らないと、使用者が死亡または、重傷を負う可 能性が想定される内容を示しています。



この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、 物的損害の発生が考えられる内容を示しています。

絵記号の意味

△は、警告・注意を促す記号です。△の近くに具体的な警告内容 (例: <u>承</u> 感電注意)が描かれています。)に斜線は、してはいけない事項(禁止事項)を示す記号です。



🔾 の中や近くに、具体的な禁止事項が描かれています。(例: 🕦 分解禁止) ●は、しなければならない行為を示す記号です。

●の近くに、具体的な指示内容(例: €プラグをコンセントか ら抜く)が描かれています。



本製品の分解や改造や修理を自分でしないでください。 火災・感電・故障の恐れがあります。

▮ ⚠ 警告 ▮



本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでくださ い。与えてしまった場合は、すぐに電源スイッチをOFFにし て、電源プラグを抜いてください。

そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電す る恐れがあります。弊社サポートセンターまたはお買い求めの販 売店にご相談ください。



本製品を取り付け、使用する際は、必ずパソコンメーカーお よび周辺機器メーカーが提示する警告・注意に従ってくださ



煙が出たり変な臭いや音がしたら、パソコンおよび周辺機器 の電源スイッチをOFFにし、ACコンセントから電源プラグ 電源プラグをを抜いてください。

そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電す る恐れがあります。弊社サポートセンターまたは、お買い求めの 販売店にご相談ください。

注 注意



電源ケーブルがACコンセントに接続されているときには、 濡れた手で本製品に触らないでください。

感電の原因となります。



静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な 金属(ドアノブやアルミサッシなど)に手を触れて、身体の静 電気を取り除くようにしてください。

人体などからの静電気は、本製品を破損、またはデータを消失・破 損させる恐れがあります。



落雷のおそれがあるときは、ただちに本製品の使用を中止 し、本製品およびパソコンに接続しているケーブル類をす べて取り外してください。

落雷で電流が流れ込むと本製品が破損する恐れがあります。



ハードディスク内のデータは、必ず他のメディア(フロッピー ディスクやMOディスクなど)にバックアップしてください。

とくに、修復・再現できない重要なデータは、オリジナルの更新 前・更新後と、常に二重のバックアップを作成されることをおす すめします。以下のような場合、データが消失・破損する恐れが あります。

・静電気や電気的ノイズの影響 ・誤った使い方をしたとき

・パソコンの電源をOFFにした を受けたとき 後、すぐに電源をONにした ・長時間使っていなかったため

に電池が自然放電したとき ・故障、修理などのとき ・天災による被害を受けたとき

上記の場合に限らず、バックアップの作成を怠ったために、デ ータが消失·破損した場合、弊社はその責任を負いかねますの であらかじめご了承ください。



本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってくださ

条例の内容については、地方自治体にお問い合わせください。

無線LAN製品で使用時におけるセキュリティに関するご注意

無線LANでは、LANケーブルを使用する代わりに、電波を利用して パソコン等と無線アクセスポイント間で情報のやり取りを行うた め、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続が可能であるという利 点があります。

その反面、電波はある範囲内であれば障害物(壁等)を越えてすべての 場所に届くため、セキュリティに関する設定を行っていない場合、通 信内容を盗み見られる/不正に侵入されるなどの可能性があります。 BUFFALOの無線LANセキュリティに対する取り組みについては、 「AirStation設定ガイド」の「無線LAN製品ご使用時におけるセキュ リティに関するご注意」をご覧ください。

保証契約約款

— — — — — — 切り取り — — — — — — — —

この約款は、お客様が購入された弊社製品について、修理に関する保証の条件等を規定するものです。お客様が、この約款に 規定された条項に同意頂けない場合は疾起契約を取り潰すことができますが、その場合は、ご購入の製品を使用することなく 販売店または弊社にご返却下さい。なお、この約款により、お客様の法律上の権利が制限されるものではありません。

この約款において、「保証書」とは、保証期間に製品が故障した場合に弊社が修理を行うことを約した重要な証明書をいい

能しない状態をいいます。 能しないれぬさいいよう。 3 この約款において、「無償修理」とは、製品が故障した場合、弊社が無償で行う当該故障個所の修理をいいます。 4 この約款において、「無償候証」とは、この約款に規定された条件により、弊社がお客様に対し無償修理をお約束すること

5 この約款において、「有償修理」とは、製品が故障した場合であって、無償保証が適用されないとき、お客様から費用を頂

載して撃壮が行う当該故障値所の修理をいいます。 6 この約款において、「製品」とは、弊社が販売に際して梱包されたもののうち、本体部分をいい、付属品および添付品など は含まれません。

第2条 (無償保証)

製品が故障した場合、お客様は、保証書に記載された保証期間内に弊社に対し修理を依頼することにより、無償保証の適用を 受けることができます。但し、次の各号に掲げる場合は、保証期間内であっても無償保証の適用を受けることができません。 2 修理をご依頼される際に、保証書をご提示頂けない場合。

る で提示値かた保証書が、製品名および製品シリアルルの等の重要事項が未記入または修正されていること等により、偽造され を疑いのある場合、または製品に表示されるシリアルルの等の重要事項が消去、削除、もしくは改ざんされている場合。 4 販売店様が保証書にご購入日の証明をされていない場合、またはお客様のご購入日を確認できる書類(レシートなど)が添

6 お客様における使用上の誤り、不当な改造もしくは修理、または、弊社が指定するもの以外の機器との接続により故障また は破損した場合。 7 火災、地震、落雷、風水害、その他天変地変、または、異常電圧などの外部的要因により、故障または破損した場合。

8 消耗部にふか自然維持または自然分化し、消耗部に名を取り換える場合。 9 前各号に掲げる場合のほか、故障の原因が、お客様の使用方法にあると認められる場合。

この約款の規定による修理は、次の各号に規定する条件の下で実施します。 この前のが死亡にある前を持ち、かいて一たがたことが行ください。修理センターについては各製品添付のマニュアル(電子マニュアルを含みます)またはバッケージをご確認ください。修理センターについては各製品添付のマニュアル(電子マニュアルを含みます)またはバッケージをご確認ください。前、送料は送付元負担とさせていただきます。また、ご送付時には宅配便など送付控えが残る方法でご送付ください。郵送は固くお断り致します。

2 修理は、製品の分解または部品の交換もしくは補修により行います。但し、万一、修理が困難な場合または修理費用が製品価格を上回る場合には、保証対象の製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換する事により対応させて頂く

3 ハードディスク等のデータ記憶装置またはメディアの修理に際しましては、修理の内容により、ディスクもしくは製品を交換 ハードンイスン等のパープ 記憶表面を示しるメイナンの影響に振りない。 影迷の行為により、 イスノもい は要認定を失きする場合またはディスクもしくはメディアをフォーマットする場合などがございますが、修理の際、弊社は記憶されたデーだってパックアップを作成いたしません。また、弊社は当該データの破損、消失などにつき、一切の責任を負いません。

4 無償修理により、交換された旧部品または旧製品等は、弊社にて適宜廃棄処分させて頂きます。 5 有償修理により、交換された旧部品または旧製品等に、弊社にて適宜廃棄処分させて頂きますが、修理をご依頼された際にお客棟からお知らせ頂ければ、旧部品等を返品いたします。但し、部品の性質上ご意向に添えない場合もございま

 現4条(免責事項)
 お客様がご購入された製品について、弊社に放倉または重大な過失があった場合を除き、債務不履行または不法行為に基づ く損害賠償責任は、当該製品の購入代金を限度と致します。
 お客様がご購入された製品について、隠れた現録があった場合は、この約款の規定にかかわらず、無償にて当該瑕疵を修補 しまたは報節のない製品または同等品に交換をしますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。
 弊社における保証は、お客様がご購入された製品の機能に関するものであり、ハードディスク等のデータ記憶装置につい て、記憶されたデータの消失または破損について保証するものではありません。

第5条 (有効節囲)

この約款は、日本国内においてのみ有効です。また海外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証もいたしません。

(2)